


MANUAL DO AMPLIFICADOR DE FONE – AF4**CONTROLES E FUNÇÕES**

- 1. OUTPUT 1** – Saída para fone de ouvido do canal 1.
- 2. OUTPUT 2** – Saída para fone de ouvido do canal 2.
- 3. OUTPUT 3** – Saída para fone de ouvido do canal 3.
- 4. OUTPUT 4** – Saída para fone de ouvido do canal 4.
- 5. VOLUME CANAL 1** – Controle de volume livre de ruídos e interferências para o canal 1.
- 6. VOLUME CANAL 2** – Controle de volume livre de ruídos e interferências para o canal 2.
- 7. VOLUME CANAL 3** – Controle de volume livre de ruídos e interferências para o canal 3.
- 8. VOLUME CANAL 4** – Controle de volume livre de ruídos e interferências para o canal 4.
- 9. ALIMENTAÇÃO** – Fonte externa 9V (Aconselhado mínimo de 200mA);
- 10. INPUT 1** – Entrada RCA compatível com qualquer fonte de áudio.
- 11. INPUT 2** – Entrada P10 estéreo/mono (desbalanceada) compatível com qualquer fonte de áudio.
- 12. COMUTADOR ESTÉREO/MONO** - botão de seleção para cabo p10 mono e p10 estéreo.
- 13. LED ON/OFF** – Led de alto brilho sinalizando se o equipamento está ou não energizado;

ESPECIFICAÇÕES

THD + N: <0,4%

Impedância de saída por canal: mínimo 10Ω

Impedância de entrada: 10k

Potência máxima de saída: 280mw

Dimensões: 120x105x49mm **Peso:** 345g

UTILIZANDO O AMPLIFICADOR DE FONE

Você pode utilizar o AF4 para gerar até 4 fontes de monitoramento em uma mesa com apenas um auxiliar.



PRECAUÇÕES

Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeira, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência. Para limpar a caixa metálica, use um pano ou flanela limpa e seca. Evite deixar líquidos de qualquer espécie perto do seu AF4, prevenindo acidentes ou choques elétricos. Não abra seu AF4 em caso de falhas ou por curiosidade. Leve-o a uma assistência técnica especializada ou entre em contato com a Santo Angelo.

DESCARTE DO PRODUTO



Esse símbolo indica que esse produto não deve ser descartado com resíduos domésticos ou comuns de acordo com a legislação nacional. Esse produto deverá ser levado para um centro de coleta licenciado de resíduos de equipamentos eletrônicos. Para mais informações, por favor entre em contato conosco.

GARANTIA DA QUALIDADE

O prazo de garantia contra defeitos de manufatura para este produto é de 6 meses. Para saber mais sobre os termos de garantia do AF4, visite nosso site ou escreva para suporte@santoangelo.com.br, mantendo o comprovante de compra será necessário caso precise usar a garantia, pois terá que enviá-lo para a assistência indicada pela empresa.



Produzido por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.

MATRIZ: AV. NARAIN SINGH, 1007

CEP 07250-000 - BONSUCESSO - GUARULHOS - SP - BRASIL

C.N.P.J.: 55.303.002/0001-41