santo angelo
música na veia

MANUAL

SAS 1031

SISTEMA SEM FIO UHF - 100 CANAIS

santo angelo system

Índice

Precauções 3

Características 3

Controles e funções do Receptor
Receptor (RX) 4
Visor - Receptor (RX) 4

Controles e funções do Microfone
Microfone (TX) 5
Visor - Microfone (TX) 5

Informações técnicas
Receptor 6
Microfones 6
Operando o Equipamento 6
Dicas de utilização 7
Prazo de garantia 7
Conteúdo da embalagem 7

Agradecimento

Obrigado por escolher mais um produto SAS. Nosso rígido padrão de qualidade garante que os produtos terão longa vida útil desde que as recomendações seguidas nesse manual sejam seguidas.

E não se esqueça: tire o máximo desempenho do seu equipamento da linha SAS utilizando cabos e conectores SANTO ANGELO.

Precauções

- Evitar a exposição excessiva direta à luz solar, umidade ou temperaturas extremas, excesso de sujeira, poeiras, vibrações mecânicas ou próximo a campos eletromagnéticos de média ou elevada potência;
- Remova as pilhas para evitar vazamento quando o microfone não for utilizado por muito tempo;
- Para evitar quebras, não aplique força excessiva nos botões;
- Para limpar utilize um pano limpo e seco;
- Para evitar qualquer tipo de dano, pegue fogo, ou descargas elétricas, não deixe líquidos perto do equipamento.

Características

- Sistema com 50 frequências por canal;
- Tecnologia A/D de alta performance;
- Tecnologia digital ID criptografada;
- Baixa latência;
- Alcance de 30 a 50 metros.

Controles e funções do Receptor

Receptor (RX)



1 - Volume Canal A
2 - Visor LCD
3 - Volume Canal B
4 - Antena Canal B
5 - Saída de áudio balanceada padrão XLR (canal B)
6 - Entrada fonte DC 12V 1A (centro positivo)
7 - Saída de áudio desbalanceada padrão P10TS (Mix out)
8 - Saída de áudio balanceada padrão XLR (canal A)
9 - Antena Canal A

Visor - Receptor (RX)



10 - Sinal RF - Potência de RF do Canal A
11 - Sinal de AF - Nível de áudio do Canal A
12 - Microfone sincronizado do Canal A
13 - Número do Canal A
14 - Frequência do Canal A
15 - Microfone sincronizado do Canal B
16 - Número do Canal B
17 - Frequência do Canal B
18 - Sinal de AF - Nível de áudio do Canal B
19 - Sinal RF - Potência de RF do Canal B

Microfone (TX)

1 - Cápsula do microfone
2 - Visor LCD
3 - Botão ON/OFF - Pressione para ligar o equipamento, para desligar deixe pressionado por 2 segundos.
4 - Copo da bateria – Rosqueie para a esquerda para abrir este compartimento para ter acesso ao botão para troca de frequência e compartimento da bateria. Rosqueie para a direita para fechar o compartimento.
5 - Antena do transmissor
6 - Botão Channel - Utilize este botão para selecionar a frequência em que o microfone irá transmitir o sinal.
7 - Compartimento da bateria Utilize 2 pilhas 1,5V (AA); verifique se o encaixe das pilhas está na polaridade correta como demarcada no produto.



Visor - Microfone (TX)

8 - Frequência do microfone
9 - Canal do microfone
10 - Nível da bateria



Informações técnicas

Receptor

- Visor LCD identificando Canal A e Canal B
- Resposta de Frequência: 20Hz – 20KHz
- THD: < 0.5%
- 2 Saídas XLR Balanceadas: (0-750mV)
- 1 Saída P10TS (Mix out): (0-500mV)
- Fonte de alimentação: 12VDC/1000mA
- Níveis de potência do Sinal RF
- Níveis do Sinal AF



Microfones

- Canais: Sistema com 50 Canais Por Bastão
- Faixa UHF (640.00 – 687.05)
- Estabilidade da Frequência: ±0.003%
- Largura de Banda: 47.05MHz
- Potência de RF:≤15mW
- Fonte de Alimentação: 2 x 1.5v (Pilhas AA)
- Duração da Bateria: ± 10 Horas



Operando o Equipamento

1 - Conecte a fonte de alimentação no receptor;
2 - Conecte o cabo de áudio no receptor a um console ou caixa de som;
3 - Posicione as antenas na posição vertical;
4 - Ligue o receptor pressionando o botão ON/OFF;
5 - Insira as pilhas AA no transmissor;
6 - Ligue o transmissor;
7 - Escolha a melhor frequência;
8 - Ajuste o volume conforme sua necessidade.

Dicas de utilização

- Antes de utilizar este sistema em um novo ambiente, coloque o receptor no local onde será utilizado e caminhe por toda a extensão do palco com os microfones para realizar teste de funcionamento, caso necessário altere a frequência do microfone;
- Não obstrua as antenas do receptor ou as deixe próximo a superfícies metálicas.
- Não obstrua a cápsula do microfone.
- Evite segurar próximo a antena do microfone.
- Caso utilize mais de um receptor, não cruze as antenas ou deixas que as mesmas se toquem;
- Queda de sinal ou ruídos inesperados podem ser causados por bateria fraca ou pela distância entre o transmissor e receptor. Caso isso ocorra, verifique o nível das baterias ou tente realocar o receptor mais próximo dos microfones;
- Desligue o microfone antes de realizar a troca das pilhas AA;

Se o microfone não sincronizar com o receptor, siga as seguintes etapas:

- Com o microfone desligado. Pressione o botão Power por 6 segundos para escolher qual canal você deseja sincronizar o bastão. Indicador no display do microfone.
- Após selecionar o canal, desligue o microfone e o receptor.
- Ligue o receptor e pressione ao mesmo tempo, o botão Channel e o botão Power do microfone por 2 segundos, o visor do microfone irá apagar e ser sincronizado com o receptor.

Prazo de garantia

Este produto tem garantia limitada de 6 meses contra defeitos de fabricação e sujeita a certas restrições. Para saber mais sobre os Termos de Garantia do SAS1031 ou eventualmente precise utilizá-la, visite nosso site ou mande uma mensagem inbox para fanpage da marca anexando o comprovante ou nota fiscal de compra.

Conteúdo da embalagem

- 2 Microfones SAS1031
- 1 Receptor SAS1031
- 1 Cabo P10TS/P10TS
- 1 Fonte Bi-Volt de alimentação
- Manual de instruções
- Case para transporte

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
05921-24-16798

“Este equipamento não tem direito a proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.”

Para informações e produtos homologados acesse o site:
https://sistemas.anatel.gov.br/sch

sas
santo angelo system

Importado por: SMA CABOS E SISTEMAS LTDA.
E-mail: suporte@santoangelo.com.br
Contato: Tel.: +55 (11) 2423-2400
Matriz: 55.303.002/0001-41
Filial ES: 55.303.002/0005-75

Faça parte das nossas Redes Sociais:

facebook youtube instagram spotify

www SANTOANGELO com br